

DVB-C:

Csatlakoztasson a készülékhez egy digitális kábel hálózatot. Három keresési metódus között választhat.

1. Kézi keresés. Itt a felhasználónak kell kitölteni a táblázat értékeit.

A frekvenciát a symbol rate-t és a moduláció értékét. Ha ezeket sikeresen kitöltötte akkor a jelszintnek és a minőségnek is mutatnia kell. A „NIT” hálózat keresést bekapcsolva a készülék nagy valószínűséggel le fogja keresni az összes digitális műsort. Egyes szolgáltatók értékeit az utolsó lapon találhatja.

2. Vak keresés. Itt a készülék maga, minden egyes frekvenciát SR-t és modulációt végigpróbálgat. Hosszú folyamat és nem mindig pontos a találati értéke.

3. Automata keresésben a gyár által beállított értékeken fog keresni a készülék. Nem pontos és csak a gyár által beírt értékeken keres, ezért nem biztos, hogy minden csatornát meg fog találni.

